

# Gebrauchsanweisung für Mehrweg-Tasse „MAINmug“



## 1. Reinigung vor der ersten Verwendung:

- Vor der ersten Verwendung waschen Sie den MAINmug gründlich mit warmem Wasser und mildem Spülmittel, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen. Entfernen Sie alle Etiketten oder Aufkleber.

## 2. Füllen der Tasse:

- Die Mehrwegtasse kann für kalte oder warme Getränke verwendet werden. Beachten Sie die maximal zulässige Temperatur von 120°C.

## 3. Pflege und Reinigung:

- Reinigen Sie den MAINmug nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, um Kratzer zu vermeiden.
- Reinigen Sie sowohl den Innen- als auch den Außenbereich des MAINmug.

## 4. Mikrowellen- und Spülmaschinengeeignet:

- Der MAINmug ist sowohl mikrowellen- als auch spülmaschinengeeignet.

## 5. Vermeidung von Beschädigungen:

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Utensilien, um die Mehrwegtasse zu reinigen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Setzen Sie den MAINmug nicht extremen Temperaturen aus.

## 6. Materialhinweise:

- Der MAINmug ist bruchfest und frei von Schadstoffen nach VO (EU) Nr. 10/2011.

## 7. Inspektion:

- Überprüfen Sie die Mehrwegtasse regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden. Bei Schäden sollten Sie den MAINmug ersetzen.

## 8. Recycling und Umweltauswirkungen:

- Als stolzer Partner des "Grünen Punktes" im dualen Verpackungssystem tragen wir aktiv dazu bei, die Umweltauswirkungen zu minimieren, indem wir Mehrwegverpackungen verwenden. Sie können uns ihren „alten“ MAINmug jederzeit auf dem Postweg zukommen lassen. Wir kümmern uns um das Recycling und machen etwas neues daraus. Andernfalls entsorgen oder recyceln Sie den MAINmug gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien, wenn er nicht mehr verwendet werden kann.

Genießen Sie Ihre Getränke und tragen Sie zur Nachhaltigkeit bei, indem Sie Mehrwegbehälter verwenden.